

## EVENTO: SONIC ADVENTURE PARK (Shopping Tijuca)

### CARTILHA DE REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS:

- **REGRAS GERAIS**

- . Capacidade máxima: 40 crianças.
- . É permitido o acesso de crianças com até 1,40m de altura.
- . O peso máximo permitido para utilização dos brinquedos é de até 70kg.
- . Atividades ideais para crianças de 04 a 12 anos.
- . Crianças menores de 04 anos deverão ser acompanhadas por um adulto responsável.
- . É proibido o uso dos brinquedos por adultos acompanhantes.
- . A parede de escalada e a tirolesa só podem ser utilizadas por crianças com idades a partir de 04 anos.
- . A criança e o adulto acompanhante devem retirar os sapatos e guardá-los na sapateira antes de utilizarem os brinquedos.
- . É proibido entrar com comida ou bebida.
- . É proibida a entrada de Pets.
- . Não é permitido que as crianças levem objetos nos bolsos.
- . É obrigatória a utilização de capacete pela criança durante a permanência no evento. Ela deverá ser equipada pelos monitores na entrada do evento.
- . A touca higiênica descartável deverá ser colocada antes do capacete.

. Para utilizar a tirolesa, as crianças deverão estar equipadas com o cinto de segurança específico do brinquedo e seguir as instruções dos monitores.

. Para operação da tirolesa, é necessária a presença contínua de três monitores. Nos demais brinquedos, é necessária a presença de ao menos um monitor: Um para cada pula-pula, um na piscina de bolinhas, um no escorrega, um na parede de escalada, um na pista de corrida dos anéis e um na área de games.

. Ao entrar nas áreas do evento, o participante declara estar ciente que sua imagem e a imagem do(s) menor(es) que esta(ão) sob sua responsabilidade poderão ser captadas para utilização pelas empresas envolvidas.

- **PISCINA DE BOLINHAS**

Crianças que apresentarem alguma dificuldade de movimento deverão ser acompanhadas pelo monitor.

É necessária a presença de ao menos um monitor na piscina de bolinhas.

É obrigatória a utilização de touca higiênica e capacete.

- **ESCALADA**

Só pode ser utilizado por crianças a partir de 04 anos de idade.

É obrigatória a utilização de touca higiênica e capacete.

É necessária a presença de ao menos um monitor posicionado na piscina de bolinhas na parte de baixo da parede de escalada. Esse monitor deverá dar suporte às crianças no momento da subida.

É proibida a subida pelas estruturas tubulares laterais de cor verde.

É proibido pular da parte de cima da parede de escalada para a piscina de bolinhas.

- **TIROLESA**

Só pode ser utilizado por crianças a partir de 04 anos de idade.

É necessária a presença de três monitores para a operação da tirolesa.

É obrigatória a utilização de touca higiênica e capacete.

Só será permitida a participação de uma criança por vez no brinquedo.

As crianças deverão estar equipadas com o cinto de segurança específico do brinquedo e seguir as instruções dos monitores.

É necessária a presença de um monitor (monitor 1) no praticável acima da escalada para a colocação dos cintos de segurança nas crianças antes de elas se dirigirem à tirolesa. Esse monitor deverá controlar o acesso das crianças ao local de embarque da tirolesa.

Só é permitida a passagem de uma criança por vez para o local de embarque da tirolesa.

Só é permitida a presença de uma única criança no local de embarque da tirolesa.

O monitor presente no local de embarque da tirolesa (monitor 2) deverá:

- Engatar o mosquetão da roldana no cinto de segurança da criança;
- Checar se as roldanas estão encaixadas no cabo de aço e se os mosquetões estão fechados;
- Orientar a criança a segurar com as duas mãos na fita vermelha do equipamento;
- Orientar a criança a sentar no cinto de segurança e levantar as pernas.

Somente após essas checagens, o monitor poderá liberar a criança para descer na tirolesa.

Um outro monitor (monitor 3) deverá estar posicionado no local de aterrissagem da tirolesa. Ele deverá:

- Segurar a criança e soltar ela do cinto de segurança;
- Levar a criança para fora da área de pouso e fechar a porta de acesso;
- Levar a fita vermelha, o cinto de segurança e as roldanas de volta ao local de embarque. Atenção: Esses equipamentos não podem ser arremessados para o outro lado, pois isso gera desgaste nas laterais das roldanas.

- **PULA-PULA**

É permitida a participação de até 3 crianças por vez totalizando peso máximo de 210kg.

É necessária a presença de ao menos um monitor para cada pula-pula.

- **ÁREA DE GAMES**

Em caso de queda de energia, o monitor responsável por essa área deverá ligar novamente o game.

OBS: O tempo de utilização deverá ser estipulado pelo Shopping.

### **PCD (Pessoa com deficiência)**

Recomendamos que entre os monitores sempre haja um deles treinado para atender criança com deficiência. Ela deverá ser acompanhada com atenção exclusiva por esse monitor e por seu acompanhante responsável. A escalada, a tirolesa, o pula-pula e a piscina de bolinhas não foram projetados para atender esse público. No entanto, para que o parque seja inclusivo, recomendamos que os monitores sejam treinados para acolher e propiciar experiência segura a crianças com deficiência.